

NEXNET

単三アルカリ乾電池用バッテリーケース

NEXBAT001

説明書

モトローラ HandieTalkie III  
GL2000  
GL2500R 用



モトローラ無線機 プレミアディーラー

株式会社トワ

無線機のトワ

検索

<http://www.towa-inc.net/>

HandieTalkie3 <http://www.towa-inc.net/1f/5f/ht3-o.htm>

GL2000 <http://www.towa-inc.net/1f/5f/gl2000-o.htm>

GL2500R <http://www.towa-inc.net/1f/5f/gl2500r-o.htm>

本 社

〒583-0991 大阪府南河内郡太子町春日98-362

tel 0721-98-1317 fax 0721-98-1373

[mail@towa-inc.net](mailto:mail@towa-inc.net)

日本橋ショールーム

〒556-0005 大阪市浪速区日本橋4-17-9

tel 06-6632-5115 fax 06-6632-5110

株式会社スタンダード モトローラ・ビジネスユニット

カタログ等のお問い合わせは.....0120-549-533

本社.....東京都目黒区中目黒 4-8-8

西日本営業所.....大阪府吹田市広芝町 5-3

ホームページ.....URL <http://motorola-bizunit.jp/>

仕様は改良のため、予告なしに変更することがあります。

この度は、ネクスネットの単三アルカリ乾電池用バッテリーケースをお買い上げいただき誠にありがとうございます。

本製品を正しくご使用いただくために、本説明書をご使用になる前に必ずお読みください。

#### 装着方法

1. ケース本体裏側（無線機との装着面）を上にして、下部にあるつめを上へ押し上げながら、手前に引きます。
2. 次にケース内にかかっている電池の+ - の向きを合わせて、単三アルカリ乾電池を6本入れます。このとき電池の+ - の向きを間違えないように注意して下さい。
3. 蓋の上部をケース上部の金具がついている部分に引っ掛け、蓋の下部をカチッと音がするまで確実に蓋をします。
4. 本ケースと使用する無線機本体を確実に装着します。



本製品は、モトローラ製 Handie Talkie III、GL2000、GL2500R モデル専用です。使用できる単三乾電池はアルカリ乾電池です。リチウム乾電池、マンガン乾電池や充電式のタイプはご使用になれません。

本製品で充電をすることはできません。

ご使用中に衝撃が加わると、ケース内で乾電池と電極に隙間が発生し無線機がリセットされる場合があります。

無線機の操作に当たっては Handie Talkie III、GL2000、GL2500R の取扱説明書を必ずお読みください。

### 【蓋のはずし方】



乾電池ケース下側のくぼみ部分に親指をかけ、反対側を支点にすることで蓋を持ち上げます。下側がはずれたら、蓋を完全に取り外します。

### 【蓋の組み込み方】



電池を入れたあと蓋をするときは、ケースの下側部分から先にはめ込みます。(左写真)



下側を固定してから上側を押さえ、パチンというまではめ込みます。

### 【電池の挿入について】

ケース内部に表示されている(+)(-)の向きを確認してから、単三乾電池6本を入れてください。

(-)電極に貼ってあるスポンジ(下図丸印部分)ははがさないでください。本スポンジをはがした状態で電池交換を行うと誤って電池と電極がショートする可能性がありますのでご注意ください。

