

# ペアリング方法



④送信スイッチを 3秒間押す



完了



送信スイッチ

**ご注意**

装着時などに誤って長押しするとペアリングモードになります。その場合は、ドングルの送信スイッチを長押し(3秒)して再度ペアリングしてください。

電源 OFF ON  
音量 UP DOWN

長押しは無効  
押す/離すを繰り返す



音量を最大にする場合はヘッドセットと無線機本体のボリュームの両方を最大にしてください。

充電端子

左耳 ← 右耳



# 無線機本体の設定 セットモードの [ACC電源] を ONにしてください。

- 設定不要 (設定項目なし)  
GL2000 GDB/GDR3500 VXD20
- 初期設定ON  
MiT7000 GDB4500/4800 GDR4800 VXD450U
- 初期設定OFF  
VXD30 VXD460U

VXD30 VXD460U 設定方法

